

Zebex 2D olvasók hangbeállítása

Olvassa be készülékével az alábbi vonalkódokat az olvasó hangjelzésének beállításához.



Set



Low

Alacsony hangerő



Medium (Default)

Közepes hangerő
(alapértelmezett)



High

Magas hangerő



Off

Hang kikapcsolása



End